

**Департамент общественной безопасности города Севастополя
информирует**

**ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ?**

**Правила обращения
с электроприборами
и электрооборудованием:**

- следите за исправностью электропроводки, электроприборов и электрооборудования;
- не пользуйтесь неисправными или самодельными электроприборами;
- не оставляйте работающие электроприборы без присмотра;
- не засыпайте при включенном телевизоре, электрообогревателе и иных электроприборах;
- не включайте в одну розетку более трех приборов;
- не пользуйтесь самодельными удлинителями, предохранителями, электропроводкой с поврежденной изоляцией;
- не обертывайте электролампы горючими материалами (тканью, бумагой, kleenкой);
- не вешайте одежду на выключатели, электрозетки, открытые участки электропроводов;
- не вставляйте штепсельную вилку в розетку мокрыми руками.



Наиболее распространенными причинами пожаров, вызванных электробытовыми приборами, являются:

- короткое замыкание, сопровождающееся искрением;
- перегрев поверхностей электрических и радиоэлементов вследствие перегрузки;
- перегрев поверхностей изделий и окружающих предметов и материалов, расположенных вблизи электронагревательных приборов, продолжительное время находящихся во включенном состоянии, оставленных без присмотра или под «присмотром» малолетних детей.

**В СЛУЧАЕ ПОЖАРА
ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:**



101

112

Признаки возможного загорания электроприборов:

- дым или запах горелой резины (пластика, дерева);
- сильный нагрев отдельных частей или прибора в целом;
- искрение, вспышки света, треск, гудение в приборе.

При появлении любого из этих признаков необходимо сразу отключить прибор от электрической розетки.